

## Tastenfunktionen des Raumbediengeräts

Mithilfe des Raumbediengeräts können zwei Betriebsarten : Komfortbetrieb (Taste 2) oder Absenkbetrieb (Taste 1) gewählt werden. Grundsätzlich erfolgt eine Umschaltung zwischen den beiden Betriebsarten zeitgesteuert:

Komfortbetrieb: Mo-Fr von 7:00 bis 18:00.

Taste 4 Verlängert die Anwesenheit bis 22:00 .

Taste 3 „Urlaub“ übersteuert die zeitgesteuerte Befehle und aktiviert dauerhaft den Absenkbetrieb.

<b>1) Absenkbetrieb (Abwesend)</b> Lüftung: Luftvolumen reduziert Heizung: Energieverbrauch reduziert	○			○	<b>2) Komfortbetrieb (Anwesend)</b> Lüftung: Luftvolumen normal Heizung: Komfortbetrieb
<b>3) Urlaub</b> Lüftung: Luftvolumen reduziert Heizung: Energieverbrauch reduziert	○			○	<b>4) Verlängert die Anwesenheit bis 22:00</b>
	○			○	